






K4SZ

- PL Instrukcja montażu
- GB Assembly instructions
- D Montageanleitung




Uwaga • Attention • Achtung

- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.







A	B	C	D	H	I	J	N	Z	Y
24	24	24	28	1	40	8	4	4	





No	Stc	L	W	T
1	1	796	234	16
2	1	796	184	16
3	1	796	184	16
4	1	796	234	16
5	1	800	370	16
6	1	768	60	16
7	1	768	370	16
8	1	800	370	16
9	1	802	400	22
10	2	760	397	3
11	4	360	130	16
12	4	710	112	16
13	4	360	130	16
14	4	725	368	3

K4SZ



1






2



3





4




K4SZ

5



6



7

